




TR 42

Moduł 2 przekaźników bezpotencjałowych NO/NC (alarm + uszkodzenie)

- Ilość wyjść przekaźnikowych: 2
- Obciążalność wyjść przekaźnikowych: 230V AC / 5A
- Montaż: Gniazdo E1/E2

Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu. Posiada 2 bezpotencjałowe zestawy przełączane o obciążalności maksymalnej 230V/5A.

Moduł przeznaczony jest do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali.



Parametry techniczne

Ilość wyjść przekaźnikowych	2 (ALARM + USZKODZENIE)
Obciążalność wyjść przekaźnikowych	230V AC / 5A
Montaż	Gniazdo E1/E2
Waga	0,05 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.pl-eshop.adiglobal.com

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 519-76-53/57...58
fax +48 22 519 76 59
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Krzysztof Parzyszek tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Piotr Czerkawski tel. 607 445 848
Wielkopolska: tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

